

Průmyslový pohon ARGO

(postup nastavení a programování)

1. KONCOVÉ POLOHY

Vrata v horní poloze (otevřená)

- stisknout OK - zobrazí se **bFt** (verze firmwaru, počet cyklů, počet uložených ovladačů)
- možno přeskočit stisknutím OK - zobrazí se **PRrRP** (menu parametry)
- šipkou -↓ až na **L InGUAR** (menu jazyk)
- potvrdit OK - zobrazí se **ItA** (italština)
- šipkou -↓ až na **EnG** (angličtina)
- potvrdit OK
- šipkou -↓ až na **LSL Adj** (nastavení koncových spínačů)
- stisknout OK - zobrazí se **cLoSE** (dolní koncová poloha)
- stisknout a držet -↓ vrata pojedou dolů
- potvrdit OK
 - jestliže se zobrazí **UP** - nutno kolečkem na enkodéru (číselném převodníku) pomalu otáčet nahoru (proti směru hod. ručiček) až se zobrazí **oH**
 - jestliže se zobrazí **doln** - je nutno kolečkem na enkodéru pomalu otáčet dolů (ve směru hod. ručiček) až se zobrazí **oH**
- potvrdit OK - zobrazí se **PrG** a za chvíli se zobrazí **oPEn** (horní koncová poloha)
- stisknout a držet +↑ vrata pojedou nahoru
- potvrdit OK
- zobrazí se **PrG**
- jestliže se zobrazí **oH** - koncové polohy jsou nastavené; jestliže **Ho** - programování opakujte
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu až se ukáže **End** (konec)
- provést zkušební cyklus: dolu, nahoru, dolu

2. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ (nastavení sil a rychlostí)

Vrata v dolní poloze (vrata musí být zavřená)

- stisknout OK - zobrazí se **bFt**
- stisknout OK - zobrazí se **PRrRP** (menu parametry)
- šipkou -↓ až na **AutoSEt** (automatické nastavení)
- potvrdit OK - zobrazí se - *Vrata se rozjedou, nahore zpomalí a zastaví. Pak se rozjedou dolů.*
- zobrazí se **oH** (jestliže se zobrazí **Ho** – nutno opakovat).
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu až se ukáže **End** (konec)
- vyzkoušet síly (při zavírání postavit do cesty vrat překážku - vrata musí zastavit a kousek reverzovat)

3. PŘEPROGRAMOVÁNÍ DVOJTLAČÍTKA NA TROJTLAČÍTKO

Standardně lze pohon ovládat jedním tlačítkem.

- stisknout OK - zobrazí se **bFt**
- stisknout OK - zobrazí se **PRrRP** (menu parametry)
- šipkou -↓ na **LoG Ic** (menu logika)
- potvrdit OK
- šipkou -↓ až na **StArt-oPEn** (volba START/OPEN)
- potvrdit OK

- zobrazí se **oFF** - vstup na svorkách 3-4 funguje jako START
- šipkami -↓ a +↑ přepnout na **on** a potvrdit OK - nyní vstup na svorkách 3-4 funguje jako OPEN
- zobrazí se **StArt-oPEn**
- šipkou -↓ na **PEd-cLoSE** (volba CHODCI/CLOSE)
- potvrdit OK
- zobrazí se **oFF** - vstup na svorkách 16-17 funguje jako CHODCI
- šipkami -↓ a +↑ přepnout na **on** a potvrdit OK - nyní vstup na svorkách 16-17 funguje jako CLOSE
- zobrazí se **PEd-cLoSE**
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu až se ukáže **End** (konec)

4. OVLÁDÁNÍ “MRTVÝ MUŽ“

Standardní ovládání je impulzové.

- stisknout OK - zobrazí se **bFt**
- stisknout OK - zobrazí se **PRrRP** (menu parametry)
- šipkou -↓ na **LoG Ic** (menu logika)
- potvrdit OK
- šipkou -↓ až na **hold-to-run** (přítomnost člověka)
- potvrdit OK
- zobrazí se **oFF** (impulzně)
- šipkami -↓ a +↑ přepnout na **on** (mrtvý muž) a potvrdit OK

5. NAPROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

- stisknout OK - zobrazí se **bFt**
- stisknout OK - zobrazí se **PRrRP** (menu parametry)
- šipkou -↓ na **rAd Io** (menu rádio)
- potvrdit OK
- šipkou -↓ na **Add StArt** (přidat tlačítko start)
- potvrdit OK
- zobrazí se **h lddEn buKton** (skryté tlačítko)
- na dálk. ovladači současně stisknout obě tlačítka (rozsvítí se dioda) a na displeji se objeví **rELeASE** po té hned stisknout žádané tlačítko
- zobrazí se **oH O I**
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu až se ukáže **End** (konec)

RESET - TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

- stisknout OK - zobrazí se **bFt**
- stisknout OK - zobrazí se **PRrRP** (menu parametry)
- šipkou -↓ až na **dEFAULt** (standardní nastavení)
- potvrdit OK
- zobrazí se **PrG**
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu až se ukáže **End** (konec)